



imito Kalibrationsmarker zum Ausdrucken

- 1 Deaktivieren Sie die automatische Skalierung in den Druckereinstellungen
- 2 Drucken Sie dieses Dokument
- 3 Prüfen Sie mit einem Lineal, ob die Skala unten mit dem korrekten Maß (30 mm) bedruckt ist



- 4 Nutze die Bereiche auf der rechten Seite, um deine Umrandungsfähigkeiten zu testen



Schritt-für-Schritt Messanleitung:

imito.io/wm

Folgen Sie uns:

